

Montageanleitung Streamline Seats Modell „Pulse Touring“ (Vespa Smallframe)



Lieferumfang

- 1 x bezogene Sitzbank mit Frontscharnier
- 1 x Rahmenplatte für Magnet
- 3 x Sechskantschraube M7x20
- 1 x Mutter M7
- 6 x Unterlegscheibe M7



Montage

Schritt 1: Die beiden Schrauben zur Befestigung der alten Sitzbank lösen. Sitzbank entfernen.



Schritt 2: Um die Höhe des Rahmenfalzes auszugleichen, das Scharnier mit 2 x M7 Unterlegscheibe über den Gewindelöchern am Rahmen unterfüttern. Anschließend das Scharnier mit 2 x M7x20 Sechskantschraube und 2 x M7 Unterlegscheibe am Rahmen verschrauben.



Schritt 3: Sitzbankzapfen entfernen.



Schritt 3: Die Rahmenplatte für den Magnet mit einer M7x20 Sechskantschraube und M7 Unterlegscheibe verschrauben.

Falls das M7er Gewinde am Rahmen nicht mehr vorhanden ist, kann die beiliegende M7er Mutter und Unterlegscheibe zum Befestigen der Schraube verwendet werden.

Die horizontale Position der Sitzbank ggf. mit Hilfe der Langlöcher am Scharnier anpassen.